



- Luz do LED
- Fechar / Confirmar
 - Cancelar / Limpar



Atenção: A Senha Mestre de fábrica é "123456" e a Senha de Usuário é "123". Altere as senhas quando a fechadura for instalada. As senhas podem conter entre 2 e 8 dígitos.

Desligamento de Segurança: após 4 tentativas com a senha incorreta, o LED ascenderá em vermelho e o alarme soará. A fechadura permanecerá bloqueada por 30 segundos.

FUNÇÕES DO LED

- Bateria Baixa: LED vermelha e beeps por 5 segundos.
- Programação Válida: LED verde e 1 beep longo.
- Programação Inválida: LED vermelha e 1 beep longo.
- Erro no Fechamento: LED vermelha e 3 beeps longos.

ALTERAR A SENHA MESTRE

Senha Mestre Atual - - 4 - - Nova Senha Mestre - - Repetir a Nova Senha Mestre -

ABRIR A PORTA

Digite uma senha e pressione - O LED acenderá em verde e soará um beep

TRANCAR A PORTA

Pressione - O LED ascenderá em vermelho e soarão dois beeps

ADICIONAR SENHA DE USUÁRIO (até 10 senhas de usuários diferentes)

Senha Mestre - - 1 - - Nova Senha de Usuário - - Repetir a Nova Senha de Usuário -

EXCLUIR SENHA DE USUÁRIO

Senha Mestre - - 2 - - Senha de Usuário para Excluir - - Repetir a Senha de Usuário para Excluir -

EXCLUIR TODAS AS SENHAS DE USUÁRIO

Senha Mestre - - 3 - - Repetir a Senha Mestre -

Nota: Este procedimento apagará todas as senhas de usuário, exceto a Senha Mestre.

RETORNAR SENHA MESTRE AOS PADRÕES DE FÁBRICA

Remova e insira novamente uma pilha. A Fechadura responderá com um longo beep seguido por um beep curto.

Pressione 3 vezes, consecutivamente, durante o período de 3 segundos; a Senha Mestre irá retornar aos padrões de fábrica.

Nota: Este procedimento não apagará as senhas de usuários gravadas previamente na fechadura.

FECHAMENTO AUTOMÁTICO

Ativar Fechamento Automático: Senha Mestre - - 8 - - Fechamento automático está configurado para 15 seg.

Cancelar Fechamento Automático: Senha Mestre - - 9 -